

Chronomètre Athletik **FRENCH**

Mode d'emploi



1. Elements d'usage

[INTERMEDIAIRE/RESET] [MODE] [DEPART/STOP]




MODE sélection de la fonction
DEPART/STOP commencer/terminer avec chronométrage
SPLIT/RESET chronométrage du temps intermédiaire


2. Données techniques

Mesures	65 x 78 x 20 mm
Poids	49 gr
Pile	3Volt, CR2032
Comptage	1/100 Sek.
Affichage	heures, min., sec., date, jour, temps intermédiaire

3. L'affichage

Le display se compose de l'affichage des heures, minutes, secondes, ainsi que les jours de la semaine qui se trouvent au dessus. Ceux-ci sont en même temps le statu quo. De plus, le symbole  marque la fonction d'alarme.

4. Mode standard

Pour ajuster le chronomètre choisissez le mode standard (seulement 1 jour et l'heure clignotent, le cas échéant le symbole  indique la fonction d'alarme active).

Appuyez plusieurs fois sur [MODE] pour obtenir ce mode standard.

5. Réglage de l'heure et du date

Appuyez (dès le mode standard)

- 3 x sur la touche [MODE]
 - „TU“ clignote
 - secondes clignotent, réglage avec [DEPART/STOP]
 - 1 x sur la touche [INTERMEDIAIRE/RESET]
 - minutes clignotent, réglage avec [DEPART/STOP]
 - 1 x sur la touche [INTERMEDIAIRE/RESET]
 - heures clignotent, réglage avec [DEPART/STOP]
- (Vous obtiendrez le système de 24 heures en réglant l'affichage

des heures delà de AM et PM à l'aide de la touche [DEPART/STOP]

- 1 x sur la touche [INTERMEDIAIRE/RESET]
- jours clignotent, réglage avec [DEPART/STOP]
- 1 x sur la touche [INTERMEDIAIRE/RESET]
- mois clignotent, réglage avec [DEPART/STOP]
- 1 x sur la touche [INTERMEDIAIRE/RESET]
- jour de semaine clignote, réglage avec [DEPART/STOP]

Avec l'aide de la touche [MODE] vous terminez l'ajustement.

6. Inactiver/activer le signal horaire

Pour (dé-) activer le signal horaire (un ton bref qui se reprend chaque heure) appuyez sur [DEPART/STOP] et en même temps sur [INTERMEDIAIRE/RESET]. Avec l'aide de la touche [MODE] vous pouvez maintenant (dé-) activer le signal horaire. Si la ligne indique „SU MO TU WE TH FR SA“ le signal horaire est actif, si le signal est inactivé la ligne disparaît.

7. Mesurage de l'heure/ Chronomètre

Appuyez (dès le mode standard)

- 1 x sur la touche [MODE]
- „SU“ et „SA“ clignotent
- „FR“ clignote si le mesurage est inactif
- Remettez le chronométrage en appuyant sur [INTERMEDIAIRE/RESET]
- Commencez ou terminer le mesurage avec l'aide de la touche [DEPART/STOP]
- En appuyant sur [INTERMEDIAIRE/RESET] vous pouvez lire le temps intermédiaire pendant le mesurage. Appuyez sur [INTERMEDIAIRE/RESET] de nouveau et vous verra le temps poursuivi.
- „TH“ clignote si le mesurage du temps intermédiaire se passe.

Avec la touche [MODE] vous retournez au mode standard.

8. Réglage d'alarme horaire

Pour entendre un signal d'alarme à une heure déterminée (indépendant du jour de la semaine), ajustez l'heure d'alarme comme suit:

Appuyez (dès le mode standard)


- 2 x sur la touche [MODE]
- „MO“ clignote
- heures clignotent, réglage avec [DEPART/STOP]
- 1 x sur la touche [SPLIT/RESET]
- minutes clignotent, réglage avec [DEPART/STOP]

Vous terminez l'ajustement avec l'aide de la touche [MODE]. Maintenant vous pouvez (dé-)activer le signal très facile.

9. Inactiver/activer le signal d'alarme

Appuyez (dès le mode standard)

- sur la touche [INTERMEDIAIRE/RESET] sans lâcher
- avec la touche [DEPART/STOP], vous (dé-) activez alors l'alarme.

Le symbole  indique que l'alarme est active.

10. Changement de pile

Quand l'affichage devient faible ou incomplet, merci de remplacer la pile (1 pile CR2032 ou équivalent). Pour cela, ouvrez le compartiment en dévissant le couvercle au dos de l'appareil et retirez la pile usagée (merci de l'éliminer de manière appropriée et de ne pas la jeter dans les ordures ménagères). Placez la pile neuve dans l'appareil le pôle positif tourné vers le haut et revissez le couvercle du compartiment.

11. Défauts

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| L'affichage est faible | • Remplacez la pile |
| Alarme horaire est active | • voir 6. |
| Réglage du montre est impossible | • voir mode standard, après réglage |