

## 1. Elements d'usage



MODE	sélection de la fonction
DEPART/STOP	commencer/terminer avec chronométrage
SPLIT/RESET	chronométrage du temps intermédiaire

## 2. Données techniques

mesures	60 x 75 x 21 mm
poids	56 gr
pile	3 Volt, CR2032
comptage	1/100 Sek.
affichage	heures, min., sec., date, jour, temps intermédiaire

## 3. L'affichage

Le display se compose de l'affichage des heures, minutes, secondes, ainsi que les jours de la semaine qui se trouvent au dessus. Ceux-ci sont en même temps le statu quo. De plus, le symbole [☺] marque la fonction d'alarme.

## 4. Mode standard

Pour ajuster le chronomètre choisissez le mode standard (seulement 1 jour et l'heure clignotent, le cas échéant le symbole [☺] indique la fonction d'alarme active).

Appuyez plusieurs fois sur [MODE] pour obtenir ce mode standard.

## 5. Réglage de l'heure et du date

Appuyez (dès le mode standard)

- 3 x sur la touche [MODE]
- „TU“ clignote
- secondes clignotent, réglage avec [DEPART/STOP]
- 1 x sur la touche [INTERMEDIAIRE/RESET]
- minutes clignotent, réglage avec [DEPART/STOP]
- 1 x sur la touche [INTERMEDIAIRE/RESET]
- heures clignotent, réglage avec [DEPART/STOP] (Vous obtiendrez le système de 24 heures en réglant l'affichage des heures delà de AM et PM à l'aide de la touche [DEPART/STOP])
- 1 x sur la touche [INTERMEDIAIRE/RESET]
- jours clignotent, réglage avec [DEPART/STOP]
- 1 x sur la touche [INTERMEDIAIRE/RESET]
- mois clignotent, réglage avec [DEPART/STOP]
- 1 x sur la touche [INTERMEDIAIRE/RESET]
- jour de semaine clignote, réglage avec [DEPART/STOP]

Avec l'aide de la touche [MODE] vous terminez l'ajustement.

## 6. Inactiver/activer le signal horaire

Pour (dé-)activer le signal horaire (un ton bref qui se reprend chaque heure) appuyez sur [DEPART/STOP] et en même temps sur [INTERMEDIAIRE/RESET]. Avec l'aide de la touche [MODE] vous pouvez maintenant (dé-)activer le signal horaire. Si la ligne indique „SU MO TU WE TH FR SA“ le signal horaire est actif, si le signal est inactivé la ligne disparaît.

## Chronomètre Athletik

### Mode d'emploi



## 7. Mesurage de l'heure/ Chronomètre

Appuyez (dès le mode standard)

- 1 x sur la touche [MODE]
- „SU“ et „SA“ clignotent
- „FR“ clignote si le mesurage est inactif
- Remettez le chronométrage en appuyant sur [INTERMEDIAIRE/RESET]
- Commencez ou terminez le mesurage avec l'aide de la touche [DEPART/STOP]
- En appuyant sur [INTERMEDIAIRE/RESET] vous pouvez lire le temps intermédiaire pendant le mesurage. Appuyez sur [INTERMEDIAIRE/RESET] de nouveau et vous verra le temps poursuivi.
- „TH“ clignote si le mesurage du temps intermédiaire se passe.

Avec la touche [MODE] vous retournez au mode standard.

## 8. Réglage d'alarme horaire

Pour entendre un signal d'alarme à une heure déterminée (indépendant du jour de la semaine), ajustez l'heure d'alarme comme suit:

Appuyez (dès le mode standard)

- 2 x sur la touche [MODE]
- „MO“ clignote
- heures clignotent, réglage avec [DEPART/STOP]
- 1 x sur la touche [SPLIT/RESET]
- minutes clignotent, réglage avec [START/STOP]

Vous terminez l'ajustement avec l'aide de la touche [MODE]. Maintenant vous pouvez (dé-)activer le signal très facile.

## 9. Inactiver/activer le signal d'alarme

Appuyez (dès le mode standard)

- sur la touche [INTERMEDIAIRE/RESET] sans lâcher
- avec la touche [DEPART/STOP], vous (dé-) activez alors l'alarme.

Le symbole [☺] indique que l'alarme est active.

## 10. Changement de pile

Ouvrez le compartiment à pile avec un tournevis. Remplacez la pile (3Volt, CR2032) de façon que le pôle positif montre vers le haut. Remplacez le couvercle et fermez-le avec les 6 vis..

## 11. Défauts

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| L'affichage est faible           | • Remplacez la pile                  |
| Alarme horaire est active        | • voire 6.                           |
| Réglage du montre est impossible | • voire mode standard, après réglage |