

Mode d'emploi



1. Elements d'usage

[INTERMEDIAIRE/RESET] [MODE] [DEPART/STOP]



MODE sélection de la fonction
 DEPART/STOP commencer/terminer avec chronométrage
 SPLIT/RESET chronométrage du temps intermédiaire

2. Données techniques

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Mesures | 54 x 78 x 17 mm |
| Poids | 32 gr |
| Pile | 1,5 Volt, LR44 |
| Comptage | 1/100 Sek. |
| Affichage | heures, min., sec., date, jour, temps intermédiaire |

3. L'affichage

Le display se compose de l'affichage des heures, minutes, secondes, ainsi que les jours de la semaine qui se trouvent au dessus. Ceux-ci sont en même temps le statu quo. De plus, le symbole ☼ marque la fonction d'alarme.

4. Mode standard

Pour ajuster le chronomètre choisissez le mode standard (seulement 1 jour et l'heure clignotent, le cas échéant le symbole ☼ indique la fonction d'alarme active).

Appuyez plusieurs fois sur [MODE] pour obtenir ce mode standard.

5. Réglage de l'heure et du date

Appuyez (dès le mode standard)

- 3 x sur la touche [MODE]
 - „TU“ clignote
 - secondes clignotent, réglage avec [DEPART/STOP]
 - 1 x sur la touche [INTERMEDIAIRE/RESET]
 - minutes clignotent, réglage avec [DEPART/STOP]
 - 1 x sur la touche [INTERMEDIAIRE/RESET]
 - heures clignotent, réglage avec [DEPART/STOP]
- (Vous obtiendrez le système de 24 heures en réglant l'affichage

des heures delà de AM et PM à l'aide de la touche [DEPART/STOP]

- 1 x sur la touche [INTERMEDIAIRE/RESET]
- jours clignotent, réglage avec [DEPART/STOP]
- 1 x sur la touche [INETERMEDIAIRE/RESET]
- mois clignotent, réglage avec [DEPART/STOP]
- 1 x sur la touche [INTERMEDIAIRE/RESET]
- jour de semaine clignote, réglage avec [DEPART/STOP]

Avec l'aide de la touche [MODE] vous terminez l'ajustement.

6. Inactiver/activer le signal horaire

Pour (dé-) activer le signal horaire (un ton bref qui se reprend chaque heure) appuyez sur [DEPART/STOP] et en même temps sur [INTERMEDIAIRE/RESET]. Avec l'aide de la touche [MODE] vous pouvez maintenant (dé-) activer le signal horaire. Si la ligne indique „SU MO TU WE TH FR SA“ le signal horaire est actif, si le signal est inactivé la ligne disparaît.

7. Mesurage de l'heure/ Chronomètre

Appuyez (dès le mode standard)

- 1 x sur la touche [MODE]
- „SU“ et „SA“ clignotent
- „FR“ clignote si le mesurage est inactif
- Remettez le chronométrage en appuyant sur [INETRMEDIAIRE/RESET]
- Commencez ou terminer le mesurage avec l'aide de la touche [DEPART/STOP]
- En appuyant sur [INETRMEDIAIRE/RESET] vous pouvez lire le temps intermédiaire pendant le mesurage. Appuyez sur [INTERMEDIAIRE/RESET] de nouveau et vous verra le temps poursuivi.
- „TH“ clignote si le mesurage du temps intermédiaire se passe.

Avec la touche [MODE] vous retournez au mode standard.

8. Réglage d'alarme horaire

Pour entendre un signal d'alarme à une heure déterminée (indépendant du jour de la semaine), ajustez l'heure d'alarme comme suit:

Appuyez (dès le mode standard)

- 2 x sur la touche [MODE]
- „MO“ clignote
- heures clignotent, réglage avec [DEPART/STOP]
- 1 x sur la touche [SPLIT/RESET]
- minutes clignotent, réglage avec [START/STOP]

Vous terminez l'ajustement avec l'aide de la touche [MODE]. Maintenant vous pouvez (dé-)activer le signal très facile.

9. Inactiver/activer le signal d'alarme

Appuyez (dès le mode standard)

- sur la touche [INETRMEDIAIRE/RESET] sans lâcher
- avec la touche [DEPART/STOP], vous (dé-) activez alors l'alarme.

Le symbole ☼ indique que l'alarme est active.

10. Changement de pile

Ouvrez le compartiment à pile avec un tournevis. Remplacez la pile (1,5Volt, LR44) de façon que le pôle positif montre vers le haut. Remplacez le couvercle et fermez-le avec les 6 vis.

11. Défauts

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| L'affichage est faible | • Remplacez la pile |
| Alarme horaire est active | • voire 6. |
| Réglage du montre est impossible | • voire mode standard, après réglage |