

Funktionen / Merkmale:

- Anzeige der Schritte (bis 99.999 Schritte)
- Einfachste Bedienung
- Reedkontaktsystem

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Schrittzähler wird am Hosenbund oder am Gürtel befestigt und dient zum Erfassen von Schritten beim Laufen, Wandern, Joggen o.ä. . Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, ist nicht zulässig. Der Schrittzähler darf nicht verändert oder umgebaut werden.

### Allgemeines

Halten Sie den Schrittzähler vertikal mit dem Display zu Ihnen ausgerichtet, bewegen Sie diesen nun behutsam nach oben und unten. Sie können nun hören, wie das Pendel, welches die Schritte erfasst arbeitet. Die Messergebnisse werden evtl. unter folgenden Umständen verfälscht:

- 1) Bei sehr unterschiedlichem Laufstil, dem Tragen von Sandalen oder „schleichendem“ Gang
- 2) Wenn Sie diesen Schrittzähler zusätzlichen vertikalen Bewegungen und Erschütterungen aussetzen, z.B. beim Aufstehen / Hinsetzen, Springen, in Fahrzeugen.

### Tastenbeschreibung

**RESET** Zur Rückstellung der gezählten Schritte auf Null

### Tragehinweise

Befestigen Sie den Schrittzähler gem. der Abbildung mit dem Clip am Hosenbund oder Gürtel. Optimale Ergebnisse erreichen Sie bei einer Befestigung ca. 1 Hand-breit von der Hüfte entfernt. Achten Sie auf eine gerade Befestigung !

### Bedienung

Wenn Sie den Schrittzähler befestigt haben, betätigen Sie die Taste [RESET] für ca. 3 Sekunden um die angezeigten Schritte auf Null zu stellen. Nun können Sie loslaufen und der Schrittzähler erfasst alle zurückgelegten Schritte.

### Batteriewechsel

Wenn die Anzeige schwach oder unvollständig wird, ersetzen Sie bitte die Batterie (1 Stück LR1130 oder Vergleichstyp). Dazu öffnen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite (siehe Bild), heben die vordere Gehäusehälfte ab und entnehmen die alte Batterie (bitte sachgerecht entsorgen, nicht in den Hausmüll werfen). Die neue Batterie legen Sie mit dem + Pol nach oben in das Gerät ein drücken den Gehäusedeckel wieder auf und verschrauben diesen wieder.

### Fehlerbehebung

Sollte die Anzeige schwach oder fehlerhaft sein, wechseln Sie die Batterie.

Sollten die angezeigten Schritte nicht stimmen, prüfen Sie, ob der Schrittzähler richtig (Position) am Hosenbund befestigt ist.

Sollte Ihnen der Schrittzähler heruntergefallen sein, kann der Pendelmechanismus irreparabel beschädigt worden sein, was jedoch nicht in Rahmen der Garantie/Gewährleistung fällt.

### Spezifikationen:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| • Batterie:            | Knopfzelle LR1130 |
| • Batterielebensdauer: | >6 Monate         |
| • Abmessungen:         | ø 55 mm x 24 mm   |
| • Gewicht:             | ca. 18 g          |



Trageposition

Reset



Schrauben für Batteriefach

