

Taschenkompass

Bedienungsanleitung

Der Kompass wird zum Schutze der Gläser und Zeiger zugeklappt in der Tasche oder Rucksack aufbewahrt. Zum Ablesen und Einstellen des Kompasses klappen Sie den Deckel auf. Halten Sie den Kompass waagrecht.

Die bewegliche Kompassnadel ist zentral gelagert, flüssigkeitsgedämpft und zeigt immer nach Norden. Die feste Nadel ist von Hand drehbar und ermöglicht eine Voreinstellung einer vorgegebenen Marschrichtungszahl.

Ermitteln der Marschrichtungszahl:

Drehen Sie den Kompass solange, bis die Magnetnadelspitze mit **N** (0°) übereinstimmt. Stellen Sie nun den drehbaren Zeiger in die Richtung Ihres Zieles und Sie können die Gradzahl ablesen.

Gehen nach Marschrichtungszahl:

Stellen Sie den drehbaren Zeiger mit der Spitze auf die vorgegebene Gradzahl. Drehen Sie sich solange um die eigene Achse, bis die Magnetnadel mit **N** (0°) übereinstimmt. Die Spitze der drehbaren Nadel zeigt Ihnen jetzt die Richtung an.

Pocket Compass

Manual

The compass has a protective cover which protects the glass from scratches. For a readout and for adjusting the compass, please open the cover and hold the compass horizontally in your hand. The compass needle is centrally stored, liquid-damped and points always to the north. The fixed needle is movable by hand in order to adjust directional guide numbers.

How to determine the directional guide number:

Please turn the compass until the magnetic tip of the compass needle is align with **N** (0°) . Now turn the fixed needle to the direction of your desired destination and the scale of the compass will tell you the directional guide number in degrees.

To walk with directional guide numbers:

Turn the fixed needle so that its tip points to the predetermined directional number. With the compass in your hand, please turn yourself until the magnetic needle is align with **N** (0°). The tip of the fixed needle will now show you the direction.