


### **Fonction:**

Ce compteur d' étape affiche le nombre de chaque marche entreprise, et ce jusqu'à 99,999 marches.

### **Comment le Porter:**

Fixer le compteur d'étape autour de votre taille or au niveau de la ceinture tel-que décrit sur le schéma ci-dessous.



### **Comment utiliser:**


appuyer sur le bouton de remise à marche jusqu'à ce que le voyant affiche une série de zéro. Le compteur se met en marche automatiquement et commence la mémorisation des marches entreprises. Presser encore une fois sur le bouton de remise à marche pour remettre le compteur à zéro.



Screw

RESET

Battery



### **Changement de batterie:**

Lorsque l'affichage devient faible ou incomplet, prière de changer la batterie de type LR1130 où similaire.

Votre joaillier peut aussi vous changer la batterie, et ainsi en disposer proprement de l'ancienne batterie.

